



현대 방역로봇은 믿을 수 있습니다



AI 자율주행

내비게이션, 음성, 표, 카메라를 활용한 센서를 통한 공간에서
방역하는 구조로 표고차량 운행 가능 상태 유지



넓은 방역·공기정화 커버리지

넓은 공간에서 스스로 이동하며
주요 공간에 대해 방역할 수 있는 방역·공기정화



공공장소 어디서나 사용 가능

병원, 오피스, 유치원, 학교, 호텔, 호텔, 식당, 지하철 등
수많은 시설에 사용되는 공간에 24시간 방역 가능



원격으로 사용

서버지, 앱, 컨트롤러, 앱이 지령, 스케줄, 방역 후 자동종료 수행



합리적인 가격 정책

24시간 방역비용 대비 1/3 이하의 가격

A/S 문의 1533-3330

3인칭 유료 지원	유상상담까지 3년 보증
A/S 접수 후 3시간 이내 출동	고객의 불편함을 최소화



**HYUNDAI
DISINFECTION
ROBOT**
HYUNDAI D1



- ☎ 031-289-5380
- 🌐 www.hyundai-robotics.com
- ✉ servicert@hyundai-robotics.com
- 📍 경기 영등시 분당수서로 477



HYUNDAI D1

24시간, 원격에서 공기정화과 방역을 수행하는 자율주행 로봇



- 방역을 사용하지 않는 Plasma 대기 살균 (유형 번호 1회 Plasma A1)
- 초미세먼지까지 걸러주는 3중 원형 필터
- 한눈에 공기 질을 알 수 있는 무드등, 8중 센서
- 오존 프리 방역
• 0.0017ppm (WHO 기준 0.005ppm)
- 안전을 최우선한 설계 및 자율주행 능력

제품 크기	580 x 580 x 1290 mm
무게	74 kg
최대 속도	1.5 m/s
충전 시간	2 h
사용 시간(완충 시)	5.8 h




인체에 유해한 소독제, UV 램프 없는
안전한 대면 방역




미세먼지, 유해가스, 악취까지 차단하는
일체형 3중 필터



미세먼지 3중, 오존, CO, TVOC,
온도, 습도를 실시간 표시하는
8가지 감지 센서



충돌과 낙하를 방지하는
스마트 자율주행 솔루션



코로나 변종 바이러스 포함 6가지 균에
강력한 대기 방역



페렴균을 비롯 7가지 세균에
UVC-LED 바닥 표면 살균

구분	모델	방역	살균 효과	소독 효과
바닥 UVC-LED 표면 살균	예	황색포도상구균	99.9%	2020년 7월
		대장균	99.9%	2020년 8월
		황색모균	99.9%	2020년 8월
		녹농균	99.9%	2020년 8월
공중균을 비롯 7가지 세균	예	황색포도상구균	99.9%	2020년 7월
		대장균	99.9%	2020년 7월
		황색모균	99.9%	2020년 7월
		녹농균	99.9%	2020년 7월
	2021년 11월	SARS-CoV-2 (코로나19)	99.99%	2021년 11월